För att ni skall få ett bakteriefritt vatten behöver ni följa stegen nedan

Då bakterier lever kvar i rörsystemet måste hela vattensystemet kloreras innan installation av nytt UV system.

- Häll rent klorin i brunnen. Mängden beror på storlek på brunnen. Börja med 3 liter, skulle ”badhus” doften (se punkten nedan) inte infinna sig, så häll i ytterligare några liter. Fortsätt tills ”badhus” doften infinner sig. Det kan krävas upp till 10 liter.

- Öppna alla kranar i huset, sätt i gång duscharna, spola i toaletterna, sätt igång en tom tvätt- och diskmaskin, överallt där det kommer vatten. Håll kranar och duschar öppna till det luktar ”badhus”.

- Koppla en vattenslang på en av kranarna och spola insidan av brunnen. Här måste klorerat vatten användas, för att få igång cirkulationen i brunnen och för att få bort alla bakterier som eventuellt finns på brunnsväggen.

- Stäng nu alla kranar och duschar och låt kloret verka över natten, om du inte har möjlighet till detta så låt det verka i 4-5 timmar.

- Koppla in UV systemet. Öppna kranar, duschar samt spola i toaletterna igen och spola tills ”badhus” doften försvunnit.

- Nu har Ni ett bakteriefritt vatten.

- OBS! Glöm inte byta UV lysröret efter 9000 timmar (ca 1 år). Om detta inte görs i tid måste Ni göra om denna proceduren.

Lycka till!