

ENVIRO FILTER®



## Avjoniseringsfilter DI 6-13

*Tack för att ni valt en vattenreningsutrustning från AQUA INVENT.  
Vi hoppas att ni skall vara nöjd med denna kvalitetsprodukt i många år.  
Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor!*



Beteckning	Dimension, mm		Genomströmingskapacitet (l/m)	Anslutning
	ø	h		
DI - 618	150	550	8	R 20
DI - 635	150	975	8	R 20
DI - 717	175	525	11	R 20
DI - 744	175	1200	11	R 20
DI - 835	200	975	14	R 20
DI - 1044	250	1200	22	R 20
DI - 1354	325	1450	36	R 20

## Montering och uppstart

- Montera inloppsventil och utloppsventil på filterhuvudet. Kontrollera att flödesriktningspilarna är riktade åt samma håll både på filterhuvudet och detaljerna som monteras.
- Anslut filtret till rörsystemet. Observera att utgående rör från filtret skall vara i plast eller rostfritt stål.
- Skruva av filterhuvudets lock. Öppna försiktigt inloppsventilen och låt filtret långsamt fyllas med vatten tills vattnet når ovankanten på filterhuvudet. Återmontera därefter locket.
- Filtret är nu klart för drift.
- **OBS!** Det är viktigt att filtret monteras med rätt flödesriktning. Förbigångsventilen är märkt med pilar.

## Byte av jonbytarmassa

- Koppla loss filtret.
- Gänga av filterhuvudet från tanken och drag upp dysröret.
- Töm filtertanken och skölj den med vatten.
- Sätt tillbaka dysröret i tanken och täck över den övre delen med en plastpåse eller dylikt för att förhindra att filtermassa kommer in i röret.
- Fyll på ny jonbytarmassa.
- Smörj O-ringarna med vaselin och återmontera filterhuvudet
- Starta upp filtret, se "Montering och uppstart".

Filter typ	Återfyllning antal liter
DI - 618	6
DI - 635	8
DI - 717	8
DI - 744	20
DI - 835	19
DI - 1044	40
DI - 1354	75



## Vi kan vattenrening!



Aqua Invent AB  
Koppargatan 18  
234 35 LOMMA  
[info@aquainvent.se](mailto:info@aquainvent.se)  
040-41 31 35